

Устройство сопряжения УС-18 IP



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПНК. 468354.004 РЭ, ред. 1.0

Санкт-Петербург, 2013

Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	10
4 КОНСТРУКЦИЯ	11
5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ	14
6 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ МК	
7 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ	31
ПРИЛОЖЕНИЕ А	40
ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ У	YC41
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	44

Используемые термины и сокращения

- БВУ блок высокочастотного уплотнения
- БО блок объектовый
- ДВ датчик вскрытия
- КО концентратор объектовый
- ЛКМ левая кнопка мыши
- ОП основное питание
- ПКМ правая кнопка мыши
- ПК персональный компьютер
- ПКУ приемно-контрольное устройство
- ПЦН пульт централизованного наблюдения
- РП резервное питание
- РЭ руководство по эксплуатации
- СПИ система передачи извещений
- УОО устройство оконечное объектовое
- УОП устройство оконечное пультовое
- ХО хозорган (пользователь)
- ШС шлейф сигнализации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, технического обслуживания и транспортирования устройства сопряжения УС-18 IP СПИ "Атлас-20".

1 Назначение

1.1 Устройство сопряжения УС-18 IP (далее - УС) предназначено для передачи извещений от устройств оконечных объектовых СПИ "Атлас-20" на ПЦН по каналам Ethernet и сотовой связи, а также сотовые телефоны пользователей по каналам мобильной сотовой связи стандарта GSM 900/1800 МГц.

1.2 УС изготавливается в двух вариантах исполнений:

Исп.1 – доставка сообщений на ПЦН только по каналу Ethernet;

Исп.2 – доставка сообщений на ПЦН возможна как по каналу Ethernet, так и по каналам сотовой связи в протоколах DATA CSD и GPRS, а также на сотовые телефоны пользователей;

1.3 УС устанавливается на контролируемом объекте, подключается к УОО с помощью двухпроводной линии связи.

1.4 Область применения УС – автономная или централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.).

1.5 Режим работы УС – непрерывный, круглосуточный.

1.6 УС имеет 4 светодиодных индикатора выведенных на лицевую панель и несколько технологических светодиодных индикаторов для удобства проведения пуско-наладочных работ.

1.7 Питание УС осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока номинальным напряжением 12 В или 24В

1.8 Пример записи обозначения УС при заказе и в других документах: "Устройство сопряжения УС-18 IP исп.1, ТУ 4372-161-23072522-2012";

"Устройство сопряжения УС-18 ІР исп.2, ТУ 4372-161-23072522-2012".

2 Технические характеристики

2.1 Общие характеристики

• Основные характеристики УС

Диапазон питающих напряжений, В	от 9 до 27
Интерфейс связи УС - УОО	Двухпроводный (18кГц)
Протяженность линии УС-УОО	не менее 2 км @ 0,4мм ²
Габаритные размеры, мм	210x145x40
Масса, кг	не более 0,5

- УС обеспечивает передачу на ПЦН извещений от УОО, а также собственных извещений.
- Перечень поддерживаемых УОО СПИ "Атлас-20"

УОО "Прима-3А"		
ППКОП "Прима-4А"	до 4-х шт. на линию	
Блок высокочастотного уплотнения БВУ		
Концентратор объектовый (+15 БО)	1 шт. на линию	

- В качестве ПО, установленного на ПК должно быть использовано АРМ СПИ "Атлас-20" версии не ниже **611**.
- Контроль наличия связи с УОО и при отсутствии связи передача на ПЦН соответствующего извещения. При этом, активируется выход ОК (открытый коллектор), сигнализируя об аварии линии связи с ПЦН.

Параметры выхода "ОК": питание внутреннее от выхода (+) 9-27В; максимальный ток нагрузки 200мА. В качестве нагрузки может выступать: - индикаторное табло, - светодиодный индикатор с последовательно включенным ограничительным резистором (при питании 12В, требуется резистор (12В-2В)/5мА=2кОм), - звуковой сигнализатор;

- Наличие датчика вскрытия и отправки извещения при его нарушении и нормализации.
- Входы контроля основного и резервного питания
- Съемный модуль сетевого интерфейса Ethernet 10BaseT/100BaseTx .

- Трехпроводный выход подключения интерфейса RS-232, предназначенный для:
 - мониторинга работы GSM-модема (отладочная информация);
 - резервирования основного канала Ethernet в режиме конфигурирования УС;
 - вычитывание протокола событий из УС;
- Возможность обновления прошивки микроконтроллера;
- Время доставки одного извещения на ПЦН зависит от качества используемых каналов и в идеальных условиях составляет не более 15 с (в режиме DATA-CSD для исп.2 время доставки зависит от возможности дозвона до ПЦН и не нормируется)
- УС обеспечивает непрерывный контроль связи с ПЦН. Минимальное время определения пропадания канала составляет не более 120 с.

2.2 Дополнительные характеристики УС исп.2

- Съемный модуль с GSM-модемом с поддержкой протоколов передачи данных GPRS, DATA CSD и SMS-сервиса
- Работа GSM-модема с двумя SIM-картами с тактикой резервирования сотовых операторов
- Способы передачи извещений к УОП на ПЦН:
- режим передачи цифровых данных GSM CSD, формат "Аргус-СТ";
- режим исходящих вызовов без снятия трубки;

В качестве УОП может быть установлен УОП-GSM-2 производства ЗАО"Аргус-Спектр".

- Способы передачи извещений на мобильные сотовые телефоны пользователей:
- в виде SMS-сообщений (с возможностью включения фильтрации передаваемых извещений);
- в виде звонков без снятия трубки.
- Характеристики

Диапазон условных номеров в системе адреса- ции ПЦН	от 1 до 65535
Количество телефонных номеров ПЦН в УОО	не более 4
Количество телефонных номеров мобильных со- товых телефонов пользователей в УОО	не более 8
Количество цифр в телефонных номерах	не более 14

- SMS сообщения пользователям формируются на английском либо русском языках согласно установленной опции. SMS сообщения на русском языке формируются кириллическими либо латинскими (по правилам транслитерации с русского языка) символами согласно установленной опции.
- УС обеспечивает возможность контроля финансовых средств на счету абонента и при снижении суммы ниже установленного порога передаёт SMS сообщение на один из запрограммированных телефонных номеров с указанием текущего баланса.
- УС обеспечивает возможность контроля доставки извещений на ПЦН за заданное время и, в случае невозможности доставки, передаёт на мобильные телефоны пользователей соответствующее сообщение.
- УС имеет возможность передачи контрольных сигналов на мобильные телефоны пользователей. Период передачи контрольных сигналов программируется в диапазоне от 1 до 7 суток (с указанием времени передачи сигнала). Способ передачи контрольных сигналов программируется одним из следующих:
- SMS сообщения;
- звонки без снятия трубки.

2.3 Параметры питания

• УС сохраняет работоспособность при питании от внешнего источника постоянного тока напряжением от 9 до 27 В с амплитудой пульсаций не более 100 мВ.

Напряжение	Ток потребления, не более, мА		
питания, В	Исп.1	Исп.2	
12 B	150	250 (1000*)	
24 B	100	150 (500*)	

• Основные параметры питания

*- указан импульсный ток потребления в момент GSM коммуникации

2.4 Индикаторы

• "ПИТ." (двухцветный) – отображает наличие напряжения основного источника питания (ОП), состояния внешнего резервного источника питания (РП) и состояния датчика вскрытия

Индикатор "ПИТ."	Состояние
0,5 с. вкл. жёлтым/	ДВ в норме, неисправность ОП и РП
0,5с выкл.	
Непрерывное	ДВ в норме, РП в норме, неисправность ОП
свечение жёлтым	
Непрерывное	ДВ в норме, ОП и РП в норме
свечение зеленым	
0,5 с. вкл. зеленым/	ДВ в норме, ОП в норме, неисправность РП
0,5с выкл.	
0,2 с. вкл. зеленым/	ДВ нарушен
2 с. выкл.	

• "LAN" (двухцветный) – отображает состояние канала Ethernet

Индикатор "LAN"	Состояние канала
включен зеленым	соединение с сервером ПЦН установле-
	НО
выключается на 50 мс во время	передача пакета
свечения зеленым	
светится поочередно желтым	соединение с сервером устанавливается
/зеленым	
выключен	канал Ethernet отключен
частое непрерывное мерцание с	у прибора отсутствует МАС-адрес
периодом 50-100 мс	
0,3 с –вкл. желтым/2,1с –выкл.	отсутствует связь с ближайшим сете-
	вым узлом (обрыв кабеля)

• "GSM" (двухцветный) – отображает состояние канала GSM. В режиме GPRS вся индикация аналогична индикатору "Eth.".

В режиме DATA CSD: процесс дозвона отображается попеременным мерцанием желтым/зеленым. После дозвона прием/передача пакета отображается кратковременным включением зеленного индикатора.

• "УОО" (двухцветный) – отображает состояние связи УС с УОО "Атлас-20"

Индикатор "УОО"	Состояние
50мс-вкл. желтым/	запрещена доставка извещений с УОО на ПЦН
50мсвыкл.	(по команде с ПЦН)
Включен желтым	Нет связи с КО
выключен	Линия отключена или не подключено ни одного
	УОО (из конфигуратора)
См. циклограмму ниже	Есть связь с КО и есть/нет связи с УОО (БО)



• индикатор "NET" (служебный) желтого свечения, расположен рядом с GSM-модемом и имеет следующую индикацию.

Индикатор "NET"	Режим GSM-модема
Выключен	Модем не запущен
Короткие вспышки один раз в секунду	Модем не обнаруживает GSM сеть
Короткие вспышки один раз в две секун-	Модем обнаружил GSM сеть
ды	
Короткие вспышки два раза в секунду	Передача данных по GPRS каналу

• Индикатор "PW" (служебный) зеленого свечения - расположен рядом с GSM-модемом и имеет следующую индикацию:

- включен- модем включен;
- выключен- модем выключен;

3 Комплектность

Наименование и условное обозначение		Количество, шт. (экз.)	
		Вариант комплектности	
	исп.1	исп.2	
Устройство сопряжения УС-18 IP, в составе:	1	1	
Модуль Ethernet	1	1	
Модуль GSM	-	1	
Комплект принадлежностей:			
Шнур коммутационный	1	1	
Шуруп универсальный 3×30	4	4	
Дюбель пластмассовый 6×30	4	4	
Стяжка ALT-085S	1	1	
Паспорт	1	1	
Руководство по эксплуатации	1	1	

4 Конструкция

Конструкция УС предусматривает возможность его использования в настенном приложении. УС выпускается в пластмассовом корпусе.



Рисунок 4.1

Для того чтобы открыть корпус, необходимо отогнуть защелки (направление показано стрелками "1"), после этого открыть крышку (направление показано стрелками "2").



Для того чтобы закрыть корпус УС, необходимо сначала зацепить крышку за основание сверху, а затем плотно прижать ее к основанию до щелчка.

Рисунок 4.2





При использовании толстых, жестких кабелей, можно использовать выламываемые пазы в основании.



* Размеры дополнительных отверстий

Рисунок 4.4: крепление на стену



Рисунок 4.5

- 1 встроенная GSM-антенна с разъемом SMA типа
- 2 модуль GSM
- 3 держатель SIM- карты № 1
- 4 держатель SIM- карты № 2
- 5 контактная колодка питания и входов состояния питания
- 6 контактная колодка подключения УОО (линия 18 кГц)
- 7 контактная колодка для подключения отладочного интерфейса RS-232 к ПК (кабель изготавливается пользователем)
- 8 модуль Ethernet
- 9 контактная колодка состояния связи с ПЦН (типа открытый коллектор)
- 10 DIP-переключатель выбора режимов УС
- 11 индикатор состояния GSM-соединения
- 12 индикатор состояния Ethernet-соединения
- 13 индикатор состояния УОО
- 14 индикатор состояния питания и датчика вскрытия
- 15 датчик вскрытия
- 16 служебный индикатор "NET"
- 17 служебный индикатор "PW"
- 18 служебный индикатор "SIM2"
- 19 служебный индикатор "SIM1"

5 Конфигурирование

5.1 Подготовка к работе

- Конфигурирование УС осуществляется из программы US18IPconfig.exe, которая поставляется на компакт-диске ПО СПИ "Атлас-20" (версия не ниже **611**) или загружается с сайта <u>www.argus-spectr.ru</u>.
- Конфигурирование УС осуществляется по каналам Ethernet или RS-232 (для последнего требуется изготовление соединительного кабеля).
- УОО СПИ "Атлас-20", которые были подключены к ПЦН через ретрансляторы или блоки ретрансляторов, при работе через УС должны быть повторно сконфигурированы.
- УС имеет следующие органы управления:

"1"-"2" - контакты DIP-переключателя для выбора режима работы УС.

В таблице 5.1 представлены положения контактов DIPпереключателя.

Таблица 5.1

Nº	Положение контактов DIP- переключа- теля		е в Режим а-	
	1	2		
1	OFF	OFF	"Дежурный" (основной режим работы)	
2	OFF	ON	"Конфигурирование" (контакты DIP- переключателя должны быть установлены перед включением питания)	
3	ON	OFF	Подключение УОО	
4	ON	ON	Сброс сетевых настроек УС на DEFAULT*	
* - настройки DEFAULT (IP-адрес 192.168.0.200; порт 1938)				

5.2 Конфигурирование УС по каналу Ethernet

• Перевести контакты DIP-переключателя в положение 2 или 3.

• Перезапустить УС (выключить и включить питание), если до этого он был включен. Параметры УС в режиме "Конфигурирование" – фиксированные

Параметры УС			
IP-адрес	192.168.0.200		
Порт	1938		
MAC	00-50-C2-76-40-00 *		
-1-	" "	1.4.4.00	

* при работе в "Дежурном" режиме MAC- адрес VC становится уникальным для каждого прибора (запрограммирован на заводе-изготовителе)

Внимание! В режиме "Конфигурирование", с точки зрения построения сети, УС является сервером с фиксированным IP-адресом, портом и MAC, а программа конфигурирования – клиентом. При этом программа осуществляет непрерывный опрос УС и тем самым значительно увеличивается трафик.

• Рекомендуемые параметры TCP/IP соединения в ОС "Windows" для режима "Конфигурирование".

Свойства: Протокол Интернета (ТС	IP/IP)	? ×	
Общие			
, Параметры IP могут назначаться ає поддерживает эту возможность. В г IP можно получить у сетевого адмия	втоматически, если сеть противном случае параметры нистратора.	Последняя цифра может]
О Получить IP-адрес автоматиче	ски	IP-адреса прибора	
• Использовать следующий IP-а	дрес:	п идреси приобри	
<u>I</u> P-адрес:	192.168.0 (201		
<u>М</u> аска подсети:	255 . 255 . 255 . 0		
Основной <u>ш</u> люз:	192.168.0.1		
 Получить адрес DNS-сервера и Использовать следующие адр Предпочитаемый DNS-сервер: Альтернативный DNS-сервер: 	автоматически eca DNS-серверов:		
	Дополнительн	но	
	ОК Отме	ена	

• Соединить с помощью стандартного коммутационного шнура категории 5е (из комплекта поставки) UTP-разъем УС с разъемом сетевой карты на ПК. • Открыть программу конфигурирования «US18IPconfig» последней версии.

• Установить связь между ПК и УС, нажав кнопку ПУСК.

💋 Конфигуратор УС-18IP v.1.0		
	Работа с конфигурационными данным	ли
	Смена прошивки	
	Конфигурирование УОО	
	Запись ключей	
	Протокол событий	
C RS-232 © Eth	emet Пуск.	Стоп Выход
IP 19 Порт 19 Установи	32.168.0.200 338 пь по умолчанию	
Версия прошивки: 1.0 Серийны	ый номер: 6 MAC: 00-50-C2-76-48-29	Нет ключа для ETHERNET Нет ключа для GPRS

• При корректном соединении в нижней части окна программы появятся текущий номер версии прошивки МК, серийный номер УС, МАСадрес, а также информация о наличии в УС ключей шифрования для каналов Ethernet, GPRS.

• Для продолжения режима конфигурирования необходимо нажать кнопку "Работа с конфигурационными данными". В открывшемся окне необходимо:

• при первом программировании прибора

- нажать кнопку "Очистить";

- ввести необходимые параметры во всех закладках;

- записать данные в УС, нажав кнопку "Записать в прибор";

- сделать резервную копию с настройками, нажав кнопку "Записать в файл" и в появившемся окне присвоить уникальное имя файлу *.cnf для каждого прибора;

- перейти из режима "Конфигурирования" в "Дежурный" (таблица 5.1) и отключить, а затем снова включить питание прибора

• при последующих изменениях настроек прибора

- нажать кнопку "Прочитать из прибора" (появится сообщение "Конфигурационные данные прочитаны");

- сделать необходимые изменения параметров в закладках;

- записать данные в прибор, нажав кнопку "Записать в прибор";

- обновить резервную копию с настройками, нажав кнопку "Записать в файл" и в появившемся окне выбрать ранее созданный файл *.cnf для данного прибора;

- перейти из режима "Конфигурирования" в "Дежурный" (таблица 5.1) и отключить, а затем снова включить питание прибора



Описание закладок окна "Работа с конфигурационными данными"

• Закладка "Общие"

В разделе "Приоритеты для каналов" задаем предпочтительный основной и резервные каналы. Один из каналов должен быть назначен основным. Если один из каналов назначен резервным 2, то должен быть канал, назначенный резервным 1, в противном случае канал, назначенный резервным 2 использоваться не будет!

GPRS: Резервный 1 💌 DATA-CSD: Резервный 2 💌	Ethernet:	Основной	-
DATA-CSD: Резервный 2	GPRS:	Резервный 1	•
	DATA-CSD:	Резервный 2	•

Внимание ! Для исп.1 необходимо каналам GPRS и DATA-CSD задать статус "Не используется"

При задействовании двух каналов с постоянным соединением (например, Ethernet и GPRS) и

установив галку "Закрывать резервный канал при исправности основного", прибор будет работать в режиме "холодного" резервирования. При снятой галке прибор работает в режиме "горячего" резерва и, следовательно, может расходовать дополнительные финансовые средства.

• Закладка "Ethernet"

Ввести сетевые настройки УС. При наличии на входе сети маршрутизаторов (в большинстве случаев) адреса будут принадлежать локальной сети.

Имеется возможность получить адрес от DHCP сервера автоматически (из диапазона адресов и на определенное время).

Прибор Получить IP-адрес автоматически	При установке прибора в локальной сети адрес будет назначен автоматически DHCP сервером (роутером)
 Использовать следующий IP-адрес IP 192.168.10.75 Даска Шлюз 255.255.255.0 255.255.10.1 	Настройки прибора для той сети (локальной), где он установлен
Advanced apply Retry Time (ms) 200 (10-6500) Retry Count 8 (1-255)	Раздел расширенных настроек для установки временных параметров в сети (без необходимости не изменять)

Для этого необходимо установить метку рядом с фразой "Получить IPадрес автоматически". При этом в DHCP сервере (например - роутере) должна быть включена опция "Динамическая раздача адресов".



При наличие на ПЦН альтернативного (с другим IP-адресом) сервера имеется возможность при отсутствии связи с первым (сервер 1) доставлять извещения по альтернативному (сервер 2). Для этого необходимо его настроить аналогично серверу 1.

• Закладка "SIM-карт"



При использовании GSM канала необходимо заполнить для каждой SIM-карты поля.

Текст USSD-запроса состояния баланса необходимо узнать у оператора, SIM-карты которого используются. С указанной периодичностью УС будет отправлять USSD-запрос на указанный номер и полученный результат переправлять на ПЦН.

При необходимости снять PIN-код, необходимо воспользоваться сотовым телефоном, установив в него SIM-карту и из меню отключить предъявление PIN-кода.

Следует помнить, что при предъявлении трех раз неправильного PINкода, дальнейшая работа с SIM-картой блокируется до предъявления корректного PUK-кода. Для введения PUK-кода необходимо извлечь SIMкарту из УС и установить её в любой сотовый телефон. Включить телефон и предъявить PUK-код. • Закладка "GPRS"



Заполняем строку точки доступа к Интернет-ресурсам по GPRS протоколу, предоставляемую оператором GSM-сети.

Если планируется передавать извещения по GPRS протоколу на тот же сервер, что и по каналу Ethernet (наиболее распространенный вариант), необходимо задать параметры сетевого соединения аналогичные установленным в закладке "Ethernet".

В случае не возможности доставки извещения на сервер 1, можно организовать работу со вторым сервером, обеспечив дополнительное резервирование.

В режиме подключения "Быстрое" УС делает попытки подключения к серверу непрерывно с интервалом около 1,5 мин до установления связи. Некоторые операторы сотовой связи тарифицируют каждую неудачную попытку. В этом случае можно установить режим "Экономичное". При этом между неудачными попытками соединения будут выдерживаться последовательно паузы: 0,1,2,4,8,8,8...минут. После разрыва установленного соединения последовательность пауз начнется с нуля.

Следует помнить, что большая часть трафика расходуется на установление соединения прибора с сервером, а также на тестовые "посылки жизни". Поэтому, необходимо обращать внимание на наличие многократных потерь соединений сервера с прибором, пытаться их устранить.

• Закла	адка "DATA-C	CSD''			
	Номер SIM-карты, у в пультовой GS	истановленной БМ-модем		Номер SIM- в пульт	карты, установленной говой GSM-модем
-SIM-карта 1 ✓ Использовать Использ. На ✓ (+79213) Г (s SIM-карту омера телефон 252672	Адреса объектового оборудования (0-65535) 13	SIM-карта 2 С Использ. С [С [С]	ьзовать SIM-карту Номера телефо +79213252672	Адреса объектового оборудования (0-65535) 13

При использовании двух SIM-карт целесообразно в настройках обеих указать номер телефона SIM-карты пультового модема (естественно за исключение случаев, когда требуется запретить дозвон с данной SIM-карты на данный номер – например из экономических соображений). В качестве пультовых модемов могут быть установлены УОП-AB-GSM, УОП-GSM-4, УОП-GSM-2. Телефонный вызов от обеих SIM-карт будет адресован одному и тому же пультовому модему.

Адрес объектового оборудования – уникальный адрес прибора, может быть любым целым числом в диапазоне от 1 до 65535. Но на практике удобно ввести тот же номер, который введен в закладках Ethernet и/или GPRS - "Номер объекта".



При использовании тестовых сообщений **без** снятия трубки звонки не тарифицируются, но производятся в режиме **Voice**. Поэтому, необходимо использовать SIM-карты со включенными режимами DATA CSD и Voice.

Внимание! При использовании тестовых сообщений со снятием трубки звонок тарифицируется согласно тарифному плану, установленному в SIM-карте звонящего. Максимальная продолжительность сеанса связи составляет 15 с.

Следует помнить, что большая часть времени при доставке извещений в протоколе DATA CSD приходится на осуществление дозвона до пультового модема. Это время зависит от загруженности сети оператора и занятости телефонной линии. В идеальных условиях, время от появления события на приборе до доставки его на ПЦН не превышает 10 с.

• Закладка "SMS-сервис"

В закладе "Общие" представлены основные, общие для всех пользователей параметры SMS-сервиса. При наведением курсором мыши на многих параметрах окна появится краткая подсказка.



"<u>Сервис-центр SMS</u>" – телефонный номер сервис-центра оператора мобильной связи. Оператор может быть выбран из списка, либо номер может быть введён вручную (номер необходимо узнать в справочной службе оператора мобильной связи)

"Порог баланса" и "Порог скорости расходования средств" – прибор осуществляет запрос текущего баланса с периодом, соответствующем значению опции "период передачи теста". В случае снижения остатка средств на счёте менее пороговой величины или превышении скорости расходования средств,, УС отправляет пользователю SMS-сообщение с указанием текущего баланса и соответствующим предупреждением.

"Макс. допустимая задержка доставки SMS от пользователей" – при отправке пользователем в прибор SMS команды, время доставки SMS на прибор носит случайный характер. Чтобы не произошло ситуации, когда после отправленных двух SMS, вторая SMS поступила на прибор раньше первой, необходимо задать временное ограничение на доставку SMS. Если данный временной интервал будет превышен, то данная SMS – команда будет проигнорирована. Для правильной работы данной опции, необходимо, чтобы время в приборе, задаваемое серверным ПО, было задано корректно, т.к. для анализа используется разница между временем прихода SMS (от GSM-оператора) и временем установленным в приборе.

В закладке "Пользователи" можно ввести индивидуальные для каждого из 8-и пользователей параметры.

餐 Параметры пользователя 1	Номер мобильного телефона Пользователя 1
Номер телефона: +7921	 Ретранслировать на этот номер входящие SMS Дублировать тревоги и пожары звонком Управление Разрешена SMS-команда "Сброс(Перезапуск)
Гередавагь змя по сохранному(тревожному) ШС Г Тревога по охранному ШС Г Пожар по пожарному ШС Г Паника Г Принуждение Г Потеря/Восст. св Потеря/Восст. св Потеря/Восст. св Сигналы: не передавать/ звонки без снятия трубки/ SMS	 Неисправность/Норма канала GPRS Неисправность/Норма канала DATA-CSD Неисправность/Норма канала ETHERNET Нарушение/Нормализация датчика вскрытия Неисправность/Норма сетевого питания Неисправность/Норма резервного питания Включение (перезапуск)
 Нормализация круглосуточных ШС Отметка наряда Принять Отмея 	 Изменение конфигурационных данных Изменение прошивки прибора

"Ретранслировать на этот номер входящие SMS" – в случае, если эта опция включена, все SMS, приходящие в УС с неизвестных ему телефонных номеров, будут ретранслироваться на данный телефонный номер. Имеет смысл, например, в случае необходимости получения уведомлений от оператора сотовой связи о пополнении счёта.

5.3 Конфигурирование УОО

- Произвести сброс УОО согласно РЭ на данный прибор.
- Ввести УОО в режим конфигурирования и запрограммировать в него идентификаторы пользователей (ключи Touch Memory или коды с клавиатуры).
- Перевести контакты DIP-переключателя на плате УС в положение **3**.
- Открыть программу конфигурирования «US18IPconfig».
- Установить связь между ПК и УС, нажав кнопку ПУСК.
- Нажать кнопку "Конфигурирование УОО"

Описание закладок окна "Конфигурирование УОО"

• После открытия окна, автоматически будет произведен поиск подключенных УОО к УС.

идет загр	узка данн	ых		

• После окончания поиска, откроется окно с указанием реально существующих УОО с их текущим статусом:

🖉 Конфигурирование устройств линии 18	ЗКГц	_ 🗆 🗵
🖃 Линия	Параметры линии	
 900 1: отключено 900 2: отключено 900 3: подключено, нет связи 900 4: отключено 	Текущий режим работы линии : Атлас-20-УОО	
Привязка к SMS-пользователям	Требуемый режим работы линии :	
	Атлас-20-900 Установить Отключена Атлас-20-900 Атлас-20-КК Обновить данные о состоянии линии	

В данном окне необходимо установить требуемый режим работы линии, если он не был до этого определен. Затем следует выделить устройство с требуемым номером и подключить его, нажав на соответствующую кнопку.

👹 Конфигурирование устройств линии 1	8 КГц
🖃 Линия	Параметры устройства номер 1
- 900 1: отключено	
- 900 2: отключено	Устройство отключено
- 900 3: отключено	
900 4: отключено	Подключить
🛄 Привязка к SMS-пользователям	

При успешной операции появится окно с параметрами данного устройства

🝯 Конфигурирование устройств линии 18	КГц	- 🗆 ×
 Линия УОО 1: отключено УОО 2: отключено УОО 3: Прима-3А УОО 4: отключено Привязка к SMS-пользователям 	Параметры устройства номер 3 Подключено, есть связь Номер версии: 16 Статусы ШС Установленный Желаемый ШС1 Вх.дверь без задержки У	
	ШС2 Периметр ШС3 Тревожный ШС4 Пожарный ШС5 Тревожный Трево Тревожный Тревожный Тревож	
	Статусы хозорганов Установленный Желаемый ХО1 Разрещен ✓ Разрешён ХО2 Разрещен ✓ Разрешён ХО3 Запрещен Разрешён ХО4 Запрещен Разрешён ХО5 Запрещен Разрешён ХО6 Запрещен Разрешён ХО7 Запрещен Разрешён ХО8 Запрещен Разрешён	
	Установить параметры Отключить устройство	

В данном поле представлена информация о статусах ШС и правах пользователей, а также номер версии прошивки УОО.

• Для изменения статусов ШС, необходимо задать ЖЕЛАЕМЫЙ статус. Для изменения прав пользователей, необходимо задать ЖЕЛАЕМЫХ пользователей установкой галки.

Нажать кнопку "Установить параметры" для записи изменений в УС.

 Для привязки событий, связанных с УОО, к SMS-пользователям, необходимо открыть данное поле и установить галки рядом с номерами пользователей для каждого из подключенных УОО, которых планируется информировать о состоянии УС и УОО.

👹 Конфигурирование устройств линии 18	КГЦ										
 Линия УОО 1: отключено УОО 2: отключено УОО 3: подключено, нет связи УОО 4: отключено 	Привязка соб	ытий, 1	, свя 2	занн П 3	ых с ольз 4	900 оват 5	, к SI ели 6	ЧS-п 7	ользо <mark>8</mark>	вател	IRM
С Привязка к SMS-пользователям	900 3	V	V	V	V	V	×	V	V		
			Запі	исать	ь в пр	рибор	>				

Примечание: номера телефонов и фильтры по событиям устанавливаются для каждого пользователя в окне Работа с конфигурационными данными в закладке SMS-сервис/Пользователи

5.4 Настройка УС в ПО "Конфигуратор" СПИ "Атлас-20"

- По каналу Ethernet.
- добавить канал, указав тип канала "Сетевой";

- добавить в канал виртуальное пультовое устройство "УОП Сетевое", которому необходимо задать номер IP-порта (такой же, как и в УС)

• По каналу DATA CSD.

- добавить канал, указав тип GSM4 (для УОП-GSM4) или GSM (для УОП-AB-GSM) или УОП-GSM 2 RS/Ethernet/LON (для УОП-GSM-2);

- добавить в канал пультовое устройство УОП-GSM (прописать обязательно PIN и номер COM-порта) или УОП-GSM4 (номер обязательно 0, указать COM-порт)

• По каналу GPRS.

Вариант 1: использовать настройки канала Ethernet (пультовое оборудование не требуется)

Вариант 2: установить в ОС Windows сетевое соединение при помощи внешнего GPRS-модема (или GPRS-роутера). При этом SIM-карта, установленная в данный модем (роутер), должна иметь статический IP-адрес.

• According hoppin of private

🧟 Свойства ОБЪЕКТ: ОБЪЕКТ 777 📃 🗖 🔀							
Общие	Сцена	рии Contact ID					
Назва	ние:	ОБЪЕКТ 777					
Сис	тема:	0 ♠ № ПЦО: 0 ♠					
Hor	мер :	777 🚖					
Управле	ение:	Тандем					
<u> </u>	рудова	ние тестируется					
Rapion		Присоединить Удалить Карточка					
) OK	🚫 Отмена 🛤 Применить 🕐 Помощь					

Номер объекта установить равным номеру УС, запрограммированному из программы «US18IPconfig» для данного сервера, а номер Системы равным 0. Для управления УС с пульта необходимо выбрать тип «Тандем».

• Объекту добавить устройство «УС-18ІР»

J J J J J	
🖆 Свойства УС-18IР: УС-18IР 1	
Общие Свойства IP Телефоны Настройка Упра	авление
Название: УС-18IР 1 Номер: 777 🚖 № ПЦО: О	•
Подключено объектовое оборудование Карточка объекта Карто	чка
🕢 ОК 🚫 Отмена 🎇 Примениты	

Номер устройства установить равным номеру УС.

Для работы в режиме DATA CSD необходимо заполнить закладки «Свойства» и «Телефоны»

В последней, ввести номера SIM-карт, установленных в УС.

• В закладке «Настройка», **при включенном в УС шифровании**, необходимо сгенерировать ключи шифрации.

🛄 Свойства УС-18IP: УС-18IP 1	
Общие Свойства IP Телефоны	Настройка Управление
Шифрование Ключи Создать Сохранить в файл	К Настроить
🖉 ОК 🛛 🚫 Отмена 🕅 Пр	рименить

Нажать кнопку «Создать» и дождаться сообщения «Ключи созданы»

Нажать кнопку «Сохранить в файл» и дождаться сообщения «Ключи сохранены в файл X.bin», где **X**- номер объекта. В результате, в каталоге с установленным ПО "Атлас-20" должен появиться соответствующий файл.

Данный файл должен быть загружен в УС с адресом **X** (это можно сделать с любого ПК). Для этого необходимо:

- перевести УС в режим конфигурирования (положение DIPпереключателя 2);

- установить соединение УС с ПК через программу «US18IPconfig»;

- в программе нажать кнопку «Запись ключей» и в открывшемся окне выбрать файл X.bin и загрузить его в УС

- выйти из программы и перевести УС в «Дежурный» режим

• В закладке «Управление» приведены команды, которые можно посылать в УС.

📵 Свой	іства УС-1	8IP: У	C-18IP 1		
Общие	Свойства	IP	Телефоны	Настройка	Управление
Коман	ды				
BEPHY	ТЬ СОСТОЯ ТЬ СЕРИЙН	ІНИЯ ОЕ ІЫЙ НОК	БЕКТОВОГО ИЕР ПРИБОР	ОБОРУДОВА А	чния
PA3PEL	ШИТЬ ВЫДА	АЧУ ДО	несений	~	
ЗАПРЕ:	ТИТЬ ВЫДА ТЬ СОСТОЯ	449 ДОІ ІНИЕ ЗА	НЕСЕНИЙ ПРЕТА ВЫ ПИ	чи понесе	ний
выпол	ІНИТЬ ПЕРІ	ЕЗАПУС	К ПРИБОРА	чи допесе	
BEPHY	ТЬ НОМЕР І ТЬ СОСТОЯ	ВЕРСИИ ІНИЕ БА	І ПО УС18ІР ЛАНСА SIM-К	АРТЫ	
DEFINO	10 000101				
	1				
Отпра	звить				
		_	1.00	1	
) OK (🗡 Отм	ена 📴 Пр	именить	

Выбрать желаемую команду и нажать кнопку «Отправить».

Внимание! Команды управления могут быть отправлены только по каналам постоянного соединения: Ethernet и GPRS.

• Объекту добавить необходимые объектовые устройства, согласно поддерживаемому перечню (см. п.2.1)



 При установлении связи с сервером ПЦН сервер сообщает УС свое текущее время и дату. Поэтому, для отображения достоверной информации необходимо следить, чтобы часы персонального компьютера отображали точное время. Извещения, поступающие от УС на ПЦН, могут содержать информацию о времени.

6 Обновление прошивки МК

• Ввести УС в режим конфигурирования и установить с ним связь

• В основном окне программы US18IPconfig нажать кнопку "Смена прошивки";

• В открывшемся окне выбрать файл с расширением *.sfw последней версии

Открыть			? ×
Папка: 🗀	Firmware	- + 🗈	-* 🎟 -
📼 Тандем IP-	-И_v0.sfw		
Има файда:	Taugas IRM v0		
<u>кі</u> мя файла.	Пандем н-м_мо		
<u>Т</u> ип файлов:	Файлы прошивок (*.sfw)	•	Отмена

• Появится информационное окно с хронологией изменений и отличиями предыдущих прошивок.

Информация о загруж	аемой прошивке					x
Текущая версия:	2.0	Отацица	Загружаемая версия:	2.2		
v.2.1 • Поправлен BUG 1 v.2.2 • Поправлен BUG 2	2	<u>Штличия</u>			Загрузить Отмена	
1						

• После нажатия на кнопку "Загрузить", необходимо дождаться появления на экране сообщения "Прошивка загружена" и нажать "Ok".

Следует помнить, что многократные смены прошивок могут привести к повреждению памяти программ микроконтроллера и, следовательно, выходу из строя прибора. Количество перепрограммирований не должно превышать 100 раз.

7 Работа с устройством

• Сконфигурировать УС и УОО на требуемый алгоритм работы по разделу 5.

• Схемы внешних подключений УС представлены в приложении А.

• Соединить при помощи стандартного коммутационного шнура категории 5е (из комплекта поставки) разъем RJ-45 УС с одним из сетевых устройств (Router, Switch, Hub и т.п.), входящих в данную ЛВС. Кабель должен быть категории 5 и его протяженность не должна превышать 100 м.

• Установить контакты DIP-переключателя в положение соответствующее "Дежурному" режиму работы УС и подать питание на прибор. После включения УС происходит кратковременный ТЕСТ ИНДИКАЦИИ: 5 вспышек желтым и 5 вспышек зеленым свечением индикаторов ПИТ., УОО, LAN, GSM.

При питании УС от исправного ОП и наличии исправного РП индикатор "Пит." включается ровным зеленым светом, сигнализируя о норме напряжения питания.

Для исп.2

Рекомендуется! Перед закрытием крышки УС проверить уровень входного сигнала GSM, при его использовании. Для этого необходимо отправить на телефон SIM-карты УС SMS команду "Info" с сотового телефона, номер которого занесён в прибор при программировании.

В ответном SMS-сообщении будет содержаться текстовая строка с информацией об уровне принимаемого сигнала в следующем формате:



Для устойчивой радиосвязи рекомендуется, чтобы оценка уровня принимаемого сигнала была не ниже 4 ("хорошо").

• При использовании GPRS соединения необходимо, чтобы SIM-карты, устанавливаемые в прибор, имели IP-адрес (статический или динамический). При этом, на ПЦН никакого дополнительного оборудования не требуется: достаточно иметь выход в Internet сеть. На персональном компьютере ПЦН, на котором установлен сервер, обязательно должен быть статический IP-адрес.

• При использовании канала передачи в формате DATA CSD требуется установить на ПЦН пультовой GSM-модем с SIM-картой оператора сотовой связи с положительным балансом средств на счете. Необходимо также убедиться, что функция поддержки формата DATA CSD – включена на

данной SIM-карте. Прибор поддерживает работу со следующими пультовыми модемами:

- УОП-АВ-GSM (снят с производства);
- УОП-АВ-GSM-4;
- УОП-GSM-2;
- УОП-GSM-ПАК

Подключить пультовой модем к свободному СОМ-порту ПК ПЦН, где установлен сервер.

Принцип работы. Каждое возникшее извещение УС пытается доставить по всем каналам, назначенным основными. Если это удалось, то извещение считается доставленным и более никуда не доставляется.

При невозможности доставить извещение по любому из каналов, назначенных основными, УС пытается доставить извещение по всем каналам, назначенным резервными 1. Если это удалось, то извещение считается доставленным и более никуда не доставляется.

При невозможности доставить извещение по любому из каналов, назначенных резервными 1, УС пытается доставить извещение по всем каналам, назначенным резервными 2. Если это удалось, то извещение считается доставленным и более никуда не доставляется.

При невозможности доставить извещение по любому из каналов, назначенных резервными 2, УС возвращается к попыткам доставить извещение по тем из основных каналов, по которым оно еще не доставлено.

7.1 Передача SMS сообщений по событиям от УС.

• Формат SMS сообщений по событиям от УС, передаваемых пользователям, следующий:

Время	Тип	Источник события			
события	события	Список ШС *	Тип прибора + #		

*- в зависимости от типа сообщения может отсутствовать

• При возникновении нескольких сообщений одновременно, они могут быть переданы устройством в одном SMS сообщении.

• Список поддерживаемых SMS сообщений.

Время	Тип	Список	Тип УОО			
	события	ШС	+ #			
	Включение	-	VC-18IP			
	Изменены конф.данные	-	VC-18IP			
	Обновлена прошивка	-	VC-18IP			
	Донесения на ПЦН заблокированы	-	VC-18IP			
	Донесения на ПЦН разблокированы	-	VC-18IP			
	Eth. неиспр.	-	VC-18IP			
	Норма Eth.	-	VC-18IP			
	GPRS неиспр.	-	VC-18IP			
	Норма GPRS	_	VC-18IP			
	DATA неиспр.	-	VC-18IP			
	Норма DATA	-	VC-18IP			
	Корпус вскрыт	-				
	Корпус закрыт	-				
	Неиспр осн.пит.	-	-			
$TIME^{1}$	Норма осн.пит.	-	-			
	Неиспр рез.пит.	-				
	Норма рез.пит.	-				
	Потеря связи с	-				
	Восст. связи с	-	-			
	Принуждение	-	TYDE NUM $^{2)}$			
	Отметка наряда	-				
	Пожар					
	Тревога					
	Паника					
	Отмена паники	ШС {спи-				
	Неисправность	сок}				
	Взятие					
	Взятие польз Z					
	Снятие польз Z					
¹⁾ TIN	ИЕ= [пусто (если время не установлене	0)				
τ	асы. мин. (если время установлено)]					
$^{2)}$ TY	PE_NUM=[YC-18IP					
	КО					
	Пр3А#х					
$\Pi p4A\#x$						
	БВУ#x					
	БO#xx]					
Z- но	мер пользователя от 1 до 8					

- При наличии нескольких номеров сотовых телефонов пользователей, SMS сообщения передаются на все телефоны одновременно (в УС не реализованы механизмы условной передачи SMS одним пользователям в зависимости от результатов доставки другим).
- УС передаёт пользователям тестовые сигналы согласно запрограммированной периодичности и логике, а также запрашивает у оператора сотовой связи баланс средств на лицевом счету SIM карты. В случае снижения баланса средств ниже запрограммированного порога, УС отправляет пользователям соответствующее SMS сообщение.

7.2 Управление от сотовых телефонов пользователей.

- При получении команды управления с ПЦН, либо от сотовых телефонов пользователей, номера которых были запрограммированы, устройство выполняет указанную команду управления.
- Формат команд управления в SMS сообщениях следующий:

COMMAND PAR1 PAR2 PAR3

где <u>COMMAND</u> - код, либо текст команды (на русском либо английском языке), <u>PAR1-PAR3</u> - параметры команды.

- При анализе команд УС нечувствительно к регистру, в котором набран текст. Команды и параметры в SMS сообщениях могут быть набраны как строчными, так и заглавными буквами.
- PAR1, PAR2 и PAR3 в некоторых командах могут представлять из себя список. Список есть заключенная в круглые скобки последовательность чисел или диапазонов, разделенных символом ',' (запятая). Диапазон это два числа, разделенных символом '-' (минус), означающие, что в список входят все числа из указанного диапазона. Первое число диапазона должно быть меньше второго. Если в список входит всего одно число, то его можно не заключать в скобки.
- На принятое SMS, в случае неизвестного кода команды или недопустимых для данной команды параметров, отправляется ответ вида ОШИБКА:/ERROR: (текст принятого SMS)

при этом никакие действия по принятому SMS не выполняются.

А в случае, если время отправки SMS по часам сервисного центра SMS и временем приема SMS по часам прибора превосходит установленную величину в конфигурационных данных, то отправляется ответ вида

Таймаут:/Timeout: (текст принятого SMS)

 УС обеспечивает возможность управления при получении команд от мобильных телефонов пользователей в виде SMS сообщений либо входящих вызовов с заранее запрограммированных номеров телефонов. Доступны следующие команды управления

Запросить	Запросить баланс финансовых средств на счету SIM-карты					
Код	Текст					
команды	(pyc.)	(англ.)				
09	баланс	balance				
PAR1	PAR2	PAR3	комментарий			
			(без параметров)Запросить баланс используя код USSD-			
			запроса из конфигурационных данных			
строка			Запросить баланс используя PAR1 в качестве кода USSD-			
			запроса			
Примеры:						
09			- запросить баланс используя код USSD-запроса из конфигу-			
			рационных данных			
balance #10	0#		- запросить баланс используя USSD-запрос *100#			

Варианты с	тветов на	команду:		
Баланс:/Balance:				- в случае успешного выполнения команды посылается
(текст ответ	га на USSI	О-запрос)		ответ вида
Баланс:/Bal	ance: недо	ступен/		- если оператор сотовой связи не дал ответ на USSD-
unavailable				запрос
Выдать по	дсказку п	о команда	AM	
Код	Тен	сст		
команды	(pyc.)	(англ.)		
10	помощь	help		
PAR1	PAR2	PAR3	КОММ	ентарий
			(без і	параметров) Выслать перечень поддерживаемых команд
строка	Высл			ать описание формата команды, указанной в PAR1.
			B PA	R1 должен быть один из допустимых кодов или текстов
			кома	нды. Если в PAR1 неизвестная команда, то высылается
			переч	нень поддерживаемых команд
Примеры:				
10 - выс			- выс	лать перечень поддерживаемых команд
помощь 11 - выс			- выс	слать описание формата команды "Установить время и
дату				'
help баланс			- выс	лать описание формата команды "Запросить баланс фи-
			нансе	овых средств на счету SIM-карты".

Установить время и дату						
Код	Ter	кст				
команды	(pyc.)	(англ.)				
11	время	time				
PAR1	PAR2	PAR3	комментарий			
			(без параметров)Установить время и дату, равными времени приема SMS от пользователя сервис-центром SMS.			
ДД/ММ/ГГ	ЧЧ:ММ		Установить дату ДД/ММ/ГГ и время ЧЧ:ММ			
Примеры:						
11	11 - установить время и дату, равными времени приема SMS от пол зователя сервис-центром SMS.					
time 23/02/11 14:35 - уста			тановить дату 23 февраля 11 года, время 14 часов 35 минут			
Варианты от	Варианты ответов на команду:					
В случае успешного выполнения команды посылается ответ						
Время/Time:	OK					

Выдать информацию о состоянии устройства						
Код	Te	кст				
команды	(pyc.)	(англ	л.)			
12	инфо	info				
PAR1	PAR2	PAR	3	комментарий		
				(без параметров)		
Примеры:						
12						
info						
Варианты от	Варианты ответов на команду:					
В случае усг	В случае успешного выполнения команды посылается ответ					
Уровень сигнала/Signal level: N/5 (M, KdBm)						
Argus firmwa	Argus firmware: (номер версии ПО прибора)					
Modem model: (модель GSM-модема)						

Modem firmware: (номер версии ПО GSM-модема) где N - оценка уровня сигнала по пятибалльной шкале M - оценка RSSI по 31-балльной шкале K - оценка RSSI в dBm

Выдать тестовый сигнал				
Код	Текст			
команды	(pyc.)	(англ.)		
20	тест	test		
Без параме	тров. Им	итирует на	аступление момента посылки тестового извещения отправите	

команды

Внимание ! Нижеперечисленные команды должны содержать символ '*', размещенный перед командой (или кодом).

Разрешить удаленное конфигурирование прибора по каналам Ethernet и GPRS					
Код	Текст				
команды	(pyc.)	(англ.)			
*05	*конфиг	*config			
Без параметров.					
Варианты ответов на команду:					
В ответ высылается SMS: Разрешено удаленное конфигурирование/ Remote config enabled					

Разрешить удаленную смену ПО прибора по каналам Ethernet и GPRS						
Код	Текст					
команды	(pyc.)	(англ.)				
*06	*программирование	*firmware				
Без параметров.						
Варианты ответов на команду:						
В ответ высылается SMS: Разрешено удаленное программирование/ Remote firmware update						
enabled						

Выполнить перезапуск УС						
Код	Текст					
команды	(pyc.)	(англ.)				
*13	*сброс	*reset				
Без парамет	Без параметров.					
Варианты с	Варианты ответов на команду:					
Команда запрещена:/ -			- в соответствии с конфигурационными данными запрещено			
Command is forbidden: BI			выполнять эту команду от данного пользователя; никакие			
(текст принятого SMS) де			действия не выполняются.			
В остальных случаях выполняется перезапуск прибора.						

Возобновить передачу SMS о событиях в УС на этот номер тел.				
Код	Текст			
команды	(pyc.)	(англ.)		
*14	*старт	*start		

Без параметров

Варианты ответов на команду:

В ответ высылается SMS вида: Старт SMS/Start SMS

Остановить передачу SMS о событиях в УС на этот номер тел.						
Код	Текст					
команды	(pyc.)	(англ.)				
*15	*стоп	*stop				
Без коментариев						
Варианты ответов на команду:						
B OTBET BLICHIDAETCS SMS BUDA: CTOU SMS /Stop SMS						

SM<u>3/Stob</u> D orber высылает вида. CTOIL

Вернуть ПЦН статус объекта					
Код	Текст				
команды	(pyc.)	(англ.)			
*16	*статус	*status			
PAR1	PAR2	PAR3	комментарий		
№ [115]			Номер УОО		
Примеры:					
*16 2 Верну			уть ПЦН номер 2-го УОО		
Варианты ответов на команду:					
Донесения на ПЦН заблокированы или Донесения на ПЦН разблокированы					

Вернуть ПЦН номер версии							
Код	Текст						
команды	(pyc.)	(англ.)					
*17	*версия	*version					
PAR1	PAR2	PAR3	комментарий				
№ [115]			Номер УОО				
Примеры:	Примеры:						
*17 4 Верн			уть ПЦН номер версии 4-го УОО				
Варианты от	Варианты ответов на команду:						
Команда запрещена:/ - в с		- B C	оответствии с конфигурационными данными запрещено				
Command is forbidden: вы		выпол	нять эту команду от данного пользователя; никакие дей-				
(текст принятого SMS) ств) ствия	не выполняются.				
УОО#Х: не подключено							
УОО#Х: нет связи							
<i>ТипУОО</i> #Х: версия Ү							
Где <i>ТипУОО</i> – {Пр3А, Пр4А, БВУ, БО }							
Х- номер УОО от 1 до 15							
Y- номер ве	Y- номер версии прошивки микроконтроллера						

Вернуть ПЦН состояние ШС УОО					
Код	Текст				
команды	(pyc.)	(англ.)			
*18	*ШС	*zone			
PAR1	PAR2	PAR3	комментарий		
№ [115]			Номер УОО		
Примеры:					
*18 4		Верн	уть ПЦН состояние ШС 4-го УОО		
Варианты от	тветов на к	соманду:			
Команда зап	рещена:/	- B COC	- в соответствии с конфигурационными данными запрещено вы-		
Command is	forbidden:	полня	гь эту команду от данного пользователя; никакие действия		
(текст приня	TOFO SMS) не выг	юлняются.		
УОО#Х: не подключено					
УОО#Х: нет	УОО#Х: нет связи				
ТипУОО#Х взяты: список1					
сняты: список2					
Где <i>ТипУОО</i> –{Пр3А, Пр4А, БВУ, БО }					
Х- номер УОО от 1 до 15					
Список1- перечисление взятых под охрану ШС от 1 до 8					
Список2- перечисление снятых с охраны ШС от 1 до 8					

ПРИЛОЖЕНИЕ А



Схема внешних подключений



Схема подключения цепей питания и контроля питания УС-18IP к блоку питания (например, БП-12/2).

Примеры построения систем с использованием УС





Выход в Интернет по технологии WiMAX через маршрутизатор.

Методы авторизации

Прямое подключение прибора к Интернету с использованием фиксированного IP-адреса и без авторизации



Выход в Интернет через маршрутизатор с настроенной авторизацией (РРРоЕ).



Отладочный RS-232

Максимальная длина соединительных проводов с ПК – 30 м.



X1 – контактная колодка интерфейса RS-232 (съемная)

X2 – розетка DB-9F

Дополнительная информация

Условия эксплуатации:

УС сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 30 до плюс 55 °С;
- относительная влажность до 93 % при 40 °C;
- вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 0,5 g
- импульсный удар (механический) по ГОСТ 12997-84 с ускорением до 150 м/с²

УС в упаковке при транспортировании выдерживает:

- температуру окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °C;
- относительную влажность воздуха до 93 % при температуре 40 °C;
- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту в течение 2 ч или 15000 ударов с тем же ускорением

УОО сохраняет работоспособность и не выдаёт ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК2, УЭ1 и УИ1 третьей степени жёсткости по ГОСТ Р 50009-2000 и ГОСТ Р 53325

Средняя наработка УС на отказ в дежурном режиме - не менее 80000 ч. Средний срок службы УС – не менее 8 лет.

Общие указания по эксплуатации

Эксплуатация УС должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

После вскрытия упаковки УС необходимо:

- провести внешний осмотр УС, и убедиться в отсутствии механических повреждений;
- проверить комплектность УС.
- после транспортирования перед включением УС должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

Указание мер безопасности

При установке и эксплуатации УС следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей".

По способу защиты человека от поражения электрическим током УС относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-85.

Конструкция УС удовлетворяет требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-85, требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Контактная информация

ЗАО "Аргус-Спектр"

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А.

тел./факс: (812) 703-75-05 (отдел продаж), тел.: (812) 703-75-11 (техническая поддержка).

E-mail: mail@argus-spectr.ru (офис)

asupport@argus-spectr.ru (техническая поддержка)

Официальный сайт: <u>http://www.argus-spectr.ru</u>

Редакция 1.0 18.07.2013