

Кабель подключения к компьютеру

СПНК.685631.016

Памятка по применению

НАЗНАЧЕНИЕ

Кабель предназначен для подключения оборудования к порту RS-232 персонального компьютера.

РАСПАЙКА КАБЕЛЯ

Контакт разъема DB-9	Цепь	Цвет провода
2	RX	Синий
3	TX	Желтый
5	Общ.	Черный
7	RTS	Красный
8	CTS	Белый

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

УОО-АВ исп. 5

Провод	УОО-АВ колодка X2	
	Цепь	Контакт
Черный	Общ.	4
Белый	CTS	5
Красный	RTS	6
Желтый	TX	7
Синий	RX	8

Радиосистема "Стрелец"

Провод	РРОП колодка X2	
	Цепь	Контакт
Синий	RD	1
Желтый	TD	2
Белый	CTS	3
Черный	⊥	4

ППКП "Радуга-2А", "Радуга-4А"

Провод	БПК колодка X2	
	Цепь	Контакт
Желтый	ЭВМ→	1
Синий	ЭВМ←	2
Черный	⊥	3

ППКОП "Аккорд-512"

Провод	БСПКА колодка X2	
	Цепь	Контакт
Черный	ОП	3
Синий	ТХ	4
Желтый	RX	5

БС для ППКОП "Нота-4" и ППКОП "Аккорд" исп. 3.00

Провод	БС колодка X2	
	Цепь	Контакт
Желтый	RD	1
Синий	TD	2
Черный	┘	3

Подключение РПУ "Аргон" к БУП

Провод	БУП Колодка X1	
	Цепь	Контакт
Черный	-12	1
Желтый	ТХ	3
Синий	СЛ+RX	4

ППКОП "Аккорд" исп. 1.20

Провод	МС колодка X9	
	Цепь	Контакт
Желтый	Вход RS	1
Синий	Выход RS	2
Черный	общ RS	3

Адрес предприятия-изготовителя:
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65
АО "Аргус-Спектр".
тел./факс: 103-75-01, 103-75-05, тел.: 103-75-00.
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru