


ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С «ПАНЕЛЬ-3-ПРО»

Данная инструкция предназначена для ознакомления с возможностями по управлению изделием Панель-3-ПРО.




Пожарные тревоги



Пожарные тревоги сигнализируются коротким прерывистым звуком. На экране отображается тревожная зона, появляется индикатор **тревоги**.



При настроенных индикаторах панели состояния зон индикатор, соответствующий затревоженной зоне, окрашивается в красный цвет.



При возникновении пожарной тревоги действовать согласно должностным инструкциям или рекомендациям МЧС


Сброс пожаров и неисправностей



1. На клавиатуре нажмите



2. Введите код пользователя и пароль



3. Убедитесь в выполнении команды

Сброс пожарной тревоги осуществляется только после устранения источника возгорания

Управление:

Пользователь: [][][][]

Пароль: [][][][]